



PÉČE O PRODUKTY A JEJICH ÚDRŽBA

Ze dne 12.6.2014, poslední aktualizace 24.8.2016

DesignCorporation s.r.o.
Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5

+420 775 292 729
www.DesignBuy.cz

Úvodní slovo

Pro údržbu produktů je vyžadována jednoduchá péče, která pomůže co nejvíce udržet původní vzhled materiálů. Samozřejmě je však u každého materiálu i produktu jeho přirozené stárnutí, které je možné správnou údržbou a pravidelnou péčí zpomalit. Věnujte proto prosím pozornost správné údržbě.

Správný postup údržby má uvedený každý produkt v příbalovém letáku. Pokud není přibaleno, vyžádejte si jej u nás, případně Vám s údržbou rádi poradíme.

Upozornění

Každý produkt používejte v souladu s návodem a udržujte jej i všechny jeho součásti podle pokynů výrobce a těchto instrukcí. Na případné reklamace ohledně nesprávné údržby nemůže být brán zřetel. V případě nejasností ohledně použití, materiálů na Vašem produktu či údržby nás neprodleně kontaktujte.

Varování

Veškeré elektrické přístroje před jejich údržbou odpojte od přívodu elektrické energie, z hodin a budíků vyndejte baterie!

1 – PLAST

Čištění

Používejte bavlněný hadřík navlhčený v mýdlové vodě nebo tekutém čisticím prostředku, nejlépe ředěném vodou. Nepoužívejte přípravky obsahující aceton, trichlorethylen, amoniak nebo jiné leptavé prostředky na čištění plastu. Vyhněte se ethyl alkoholu, který zmatňuje povrch plastu.

Doporučujeme používat vždy navlhčený bavlněný hadřík pro zajištění prevence plastových povrchů již od začátku, jelikož statická elektřina přitahuje prach. Vyhněte se také drsným čisticím prostředkům, jako jsou čisticí prášky a krémy, drátěnky a hrubé látkové houbičky.

POLYKARBONÁT - doporučujeme použít SCREEN CLEANER (antistatický čistič na LCD obrazovky bez obsahu alkoholu). Nastříkejte prostředek na bavlněný hadřík (nikdy nestříkat přímo na produkt), vyčistěte produkt a vyleštěte. Nepoužívejte hadřík z mikrovláknů!

POLYPROPEN/POLYPROPYLEN – mýdlová nebo čistá vlažná voda, doleštění suchou utěrkou.

Před použitím čisticích přípravků je lepší produkt očistit suchou utěrkou od prachu a prostředek používat pouze na doleštění.

Použití výrobků z plastu

Plastové materiály jsou tvrzené a tudíž odolné vůči poškrábání, přesto se vyhněte kontaktu ostrých předmětů, které mohou plastové povrchy poničit stejně jako dřevěné či kovové. Nepokládejte velmi horké talíře nebo hrnce přímo na povrch produktu, ale vždy použijte látku nebo podložku.

2 – DŘEVO

Čištění

Používejte měkký navlhčený kus látky. Nepoužívejte alkohol nebo jiné odstraňovače skvrn. Pro hlubší čištění použijte jemný tekutý čisticí prostředek. Povrch dobře vysušte měkkým kusem látky. Nepoužívejte přípravky obsahující aceton, trichlorethylen nebo amoniak.

Použití

Vlhkost v dřevěných materiálech může způsobovat vyvýšeniny, které jsou normálním projevem přírodních materiálů. Vyvarujte se dlouhodobému vystavení vlhku či vodě, udržujte stálou pokojovou teplotu a vlhkost (40 až 60 % relativní vlhkost prostředí při 18 až 22 °C). Dřevěný nábytek a bytové doplňky vystavené dlouhodobě rozdílným teplotám či vlhkosti mohou vést k poškození, na které se nevztahuje reklamáce.

Mírná barevná odlišnost jednoho kusu dřeva od druhého je normálním jevem a časem zmizí. Dřevo může časem změnit barevnost (dochází k tomu přirozenou změnou struktury na světle). Předejít tomuto respektive zpozdit tuto změnu barevnosti je možno tím, že nebudeme povrchy situovat do místa přímého či vysokého slunečního záření. Doporučujeme také nezakrývat dlouhodobě dřevěné části.

Návod k ošetřování povrchu olejovaného nábytku

Na plochách jsou použity přibarvené šelakové základy a následně je plocha dokončena olejovou politurou. Tím je dosažen požadovaný vzhledový efekt a poskytnuta dřevu základní ochrana proti nečistotě a vlhkosti. Plochy jsou po velmi krátkou dobu odolné proti vodě a jiným tekutinám (cca 1 minutu). Nejsou odolné proti páře.

Běžné čištění lze provádět hadříkem jemně zvlhčeným slabou mýdlovou vodou. Lze použít i tekuté mýdlo - cca 3 kapky na šálek vody. Doporučujeme použít měkký hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna, například fleecové utěrky. V žádném případě se nesmí použít koncentrovaný nebo abrazivní čisticí prostředek (čisticí pasty, kaše, prášky a jiné látky schopné poškrabat plochu).

Pro oživení a ošetření opotřeбенých ploch nábytku se doporučuje vosko-olejová politura. Ta se nanese slabě hadříkem a po několika minutách se přebytek setře suchým flanelovým hadříkem až do dosažení rovnoměrně matné plochy.

Lakované a mořené dřevo

Ve srovnání s naolejovaným dřevem se lakované a mořené dřevo snáze čistí a nevyžaduje žádnou údržbu.

Pro každodenní péči se doporučuje nábytek očistit měkkým hadříkem. Lakované a mořené dřevo lze čistit měkkým hadříkem namočeným do jemného roztoku vlažné vody a univerzálního čisticího prostředku. Vždy sledujte strukturu dřeva a vždy ihned po vyčištění osušte měkkým suchým hadříkem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a agresivní čisticí prostředky, protože by se tím poškodil povrch lakovaného nebo mořeného dřeva. Nevystavujte dřevěný nábytek přímému slunečnímu světlu, nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

3 – LAMINÁT

Laminát je odolný a bezúdržbový materiál. Laminát lze čistit měkkým hadříkem namočeným v jemném roztoku vlažné vody a univerzálním čisticím prostředkem. Po vyčištění vždy otřete suchým měkkým hadříkem.

4 – LINOLEUM

Pravidelné čištění se provádí měkkým hadříkem namočeným do jemného roztoku vlažné vody a univerzálního čisticího prostředku.

Na povrch neumísťujte ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu. Doporučujeme používat trivety nebo podložky pod květináče, vázy, šálky atd.

5 – MRAMOR

Mramor se používá jak pro výrobky osvětlení, tak pro nábytek. Přírodní materiál nabízí výrazný a exkluzivní vzhled a dvě položky nikdy nebudou vypadat stejně.

Mramor použitý na stolních deskách je ošetřen tmelem, díky kterému je deska stolu odolnější vůči skvrnám než neošetřený mramor. Důrazně se však vždy doporučuje používat podložku a nepokládat sklenice nebo šálky s tekutinami přímo na mramorovou desku stolu. Jako přírodní materiál, mramor je citlivý na kapaliny a pokud nebude okamžitě odstraněn, rozlité kapaliny zanechají na skle stolní skvrny.

Pro každodenní péči a čištění se doporučuje použít speciálně vyvinutý čisticí prostředek na kámen nebo mramor. Doporučuje se také opětovné ošetření desky stolu přibližně každý druhý měsíc pomocí vhodného ošetřujícího prostředku vyvinutého speciálně pro kámen nebo mramor.

Mramor použitý na výrobky pro osvětlení nemá žádnou povrchovou ochranu, a proto je více vystaven skvrnám a značkám. Pokud je to možné, doporučuje se čistit mramor na světelných produktech měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby přísnějšího čištění použijte čisticí prostředek speciálně vyvinutý pro kámen nebo mramor. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní čisticí prostředky na mramor, protože by to trvale poškodilo povrch.

6 – PORCELÁN

Denní čištění produktů z porcelánu se nejlépe provádí suchým měkkým hadříkem. Je-li nutné provést důkladnější čištění, doporučuje se použít měkký hadřík v kombinaci se standardním čisticím prostředkem. Menší produkty nedoporučujeme dávat do myčky.

7 – BETON

Výrobky můžete čistit zcela běžně, třeba houbičkou a odmašťovacím prostředkem. Zakázáno je používání louhů a abrazivních čisticích prostředků a materiálů, jako jsou písky, brusné pasty nebo drátěnky. Beton nedoporučujeme dlouhodobě vystavovat zároveň vlhkému a kyselému prostředí.

8 – KOV

Čištění

Běžná skvrna na ocelových nebo hliníkových materiálech, ať už jsou přirozené nebo lakované, by měla jít odstranit vlažnou vodou a čisticím prostředkem s použitím měkkého a navlhčeného kusu látky nebo houbičky. Nepoužívejte čisticí prášky a krémy, drátěnky a hrubé houbičky, které mohou způsobit poškrábání materiálu. Také se vyhněte použití čisticích prostředků obsahujících chlor nebo jeho deriváty jako je bělidlo.

Použití

Předcházejte tomu, aby kovové materiály přišly do kontaktu s grapefruitovou šťávou, kolovými a jinými slazenými nápoji, solí, kávou vínem a podobně. Tyto mohou způsobit neodstranitelné skvrny. K odstranění černých stop na hliníkových podnožích, jsou doporučeny produkty, které byly speciálně vyvinuty pro ocelové povrchy nebo laky na auta.

LAKOVANÝ A PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ KOV

Většina svítidel má lak nebo povrch potažený práškem (práškově lakovaný postřík barvou). Tyto povrchy jsou odolné, nevyžadují žádnou údržbu a nabízejí nekonečnou paletu barev, textur a lesku.

K čištění lakovaných a práškově lakovaných povrchů se doporučuje používat pouze suchý měkký hadřík, ale v případě nutnosti přísnějšího čištění je možné opatrně nanést měkký hadřík namočený ve vlažné vodě. Po čištění vždy osušte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní čisticí prostředky na lakované povrchy nebo povrchy pokryté práškem, protože by to mohlo povrch trvale poškodit.

NEREZOVÁ OCEL

Ušlechtilá ocel se používá jak na výrobky osvětlení, tak na nábytek v lesklém nebo saténovém provedení. Nerezová ocel je klasický silný korozivzdorný materiál, který nevyžaduje žádnou ochranu povrchu a během času nezmění vzhled.

Na výrobky z nerezové oceli pro každodenní péči používejte pouze měkký suchý hadřík. Čištění nerezové oceli by mělo být prováděno pouze čisticím prostředkem speciálně pro nerezovou ocel. Postupujte podle pokynů na obalu. Čisticí prostředky, které nebyly vyvinuty speciálně pro nerezovou ocel, mohou trvale poškodit povrch nerezové oceli a nikdy by se neměly používat.

MOSAZ A MĚĎ

Mosaz a měď se používají jak pro výrobky osvětlení, tak pro nábytek v leštěném nebo saténové povrchu. V závislosti na produktu mohou být mosaz a měď potaženy transparentním lakem nebo ponechány bez úpravy. Potahovaná mosaz a měď se

nezmění postupem času, zatímco nepotahovaná mosaz a měď vyvinou v průběhu času jedinečnou a krásnou patinu, která výrobku dodá charakter.

Při každodenním čištění mosazi a mědi se doporučuje používat pouze suchý měkký hadřík.

K odstranění skvrn je možné opatrně použít měkký hadřík s vlažnou vodou. Po čištění vždy osušte měkkým suchým hadříkem. Pro každodenní čištění nepotahované mosazi a mědi se doporučuje používat pouze suchý měkký hadřík. V případě, že není požadována patina materiálu, může být materiál pravidelně čištěn a leštěn pomocí specifických detergentů pro mosaz a měď.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní čisticí prostředky na pokovenou a nepotahovanou mosaz a měď, protože by to trvale poškodilo povrch.

9 – SKLO

Denní čištění skla se nejlépe provádí suchým měkkým hadříkem. Je-li nutné provést důkladnější čištění, doporučuje se použít měkký hadřík v kombinaci se standardním čisticím prostředkem na sklo a poté jej osušit měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na sklo, protože by to poškodilo povrch.

Křišťálové sklo umývejte v teplé nebo vlažné vodě. Nikdy ve vroucí vodě, v níž mohou sklenice prasknout. Pokud je sklenice zašpiněná od běžného nápoje jako je víno, zpravidla je dostačující sklenici opláchnout ve vodě, nechat okapat, otřít a vyleštit. Chcete-li použít mycí prostředek, vyberte takový, který neobsahuje písek. Mohl by sklenici poškrábat. Navíc je nutno důsledně dbát na to, aby po mytí nezůstaly na sklenicích zbytky mycích prostředků a saponátů.

10 – TEXTIL

V naší nabídce jsou stovky různých textilií od desítek výrobců. Doporučujeme držet se obecných instrukcí výrobce uvedených na produktu. Pokud nebyly instrukce ohledně pravidelné údržby a čištění přibaleny, kontaktujte nás, pošleme Vám instrukce vztahující se přímo na Vámi vybranou textilií. Instrukce uvedené níže jsou tak obecné a nemusí odpovídat Vašemu materiálu.

Čalouněné části nábytku

Životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním. U všech potahových látek doporučujeme čistit skvrny před jejich zaschnutím, zvyšuje se tím účinnost čištění. Potahové látky ošetřujte pouze k tomu určenými prostředky. Skvrny netřete, pouze odsávejte čistým hadříkem. Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem, k čištění používejte jemný kartáč a savou houbu. Prach z čalouněných částí nábytku odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečištění použijte suchou pěnu nebo čistič na čalounění. Doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby pěna nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů výrobce saponátových prostředků na nábytek. Potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčkem), neperte (větší množství vody může znehodnotit výrobek), nežehlete. Čalounění typu mikroplyše lze čistit jemným kartáčováním a velmi jemným šamponováním. Pokud skvrny po čištění nezmizí, obraťte se na specializovanou firmu pro chemické čištění.

Sametové látky

Na pravidelné čištění je velmi dobrý kousek jiného sametu, který si navlhčíme vodou. Tímto kouskem látky vždy třeme požadované místo proti směru vláken. Můžete ale vyzkoušet také jemnou houbičku. Aspoň jednou za rok je dobré využít speciálního čistícího prostředku na samet. Následně je potřeba sametový materiál důkladně vykartáčovat. Protože v sametu rádo ulpívá spousta chloupků a různých nečistot, je dobré je odstraňovat pomocí lepícího válečku. Ten můžete znát třeba na čištění sametového oblečení, kde je také nezbytný.

Impregnace

Pro zvýšení ochrany potahové látky lze též nechat provést impregnaci s tzv. protišpinivým efektem (provádí specializovaná firma). V současnosti se u většiny látek, které se používají pro čalounění, nedoporučuje čištění běžným praním. Díky impregnaci se znečištění udržuje pouze na povrchu materiálu a nepronikne do struktury vlákna. Pravidelná údržba takto ošetřených textilií je pak velmi snadná - v případě polítlí se skvrna se na látce buď vůbec nevytvoří - tekutina zůstane na povrchu a dá se odsát papírovým ubrouskem nebo se koncentruje do jednoho bodu a dá se snadno odstranit pomocí vlhké houby nebo bavlněné utěrky. Obdobně to platí i pro jiná znečištění nábytku. Impregnace zároveň zabraňuje oděru a opotřebování materiálu (prodlužuje životnost látky), pronikání prachu do hloubky, chrání proti roztočům. Vytváří na povrchu látky neviditelnou vrstvu, kterou nelze poznat čichem ani dotechem. Nemění kvalitu ani barvu materiálu a nijak neomezuje jeho prodyšnost.

Impregnace nechrání proti obarvení. Organické znečištění je nutné odstranit okamžitě

11 – KŮŽE

Kožený nábytek neumísťujte příliš blízko ke zdrojům sálavého tepla. Vzdálenost mezi ním a zdrojem tepla by měla být minimálně 30 cm. Kožený nábytek také chraňte před přímým slunečním světlem a před přímým kontaktem s vodou. V případě potřísnění, vodu neutírejte, jen ji vysajte houbou. Kůži udržujte bez prachových částic. Jednou týdně prach vysajte a přetřete mírně vlhkým bavlněným hadříkem. Dojde-li ke znečištění, nečistotu neodstraňujte mechanicky ani nepůsobte při čištění tlakem. Běžné čisticí a chemické prostředky mohou způsobit škodu, používejte proto jen garantované čisticí prostředky např. Leather Master. Doporučujeme pravidelné používání přípravku Leather Protection Cream. Zachováte tím měkkost a vzhled nábytku.

12 – VLNA

Vlna je přírodní materiál a díky jejím vlastnostem mají vlněné koberce vysokou životnost, jsou odolné a nehořlavé. Struktura vlněných vláken udržuje nečistoty a prach na povrchu vlákna, a tím tak napomáhá snadnějšímu odstranění nečistot při pravidelné údržbě.

U vlněného koberce si ale musíme dát pozor na následující problémy:

Většina čisticích prostředků, určených pro syntetické koberce, není vhodná pro čištění a údržbu vlněných koberců. Pokud obsahují navíc bělicí přísady a optické zjasňovače, může dojít jejich použitím k poškození vlněného koberce.

Vlna je schopná absorbovat velké množství vody oproti syntetickým materiálům. Vysychání vlněných koberců trvá delší dobu, může dojít ke smršťování koberců. Proto je důležité při čištění vlněné koberce nepromáčet, ale naopak co nejvíce vody z koberce dostat pryč.

Vlněné koberce jsou náchylné ke změnám zabarvení, proto by se neměly vystavovat přímému slunečnímu záření, a to ani při sušení po mokrému čištění. Koberce z vlny jsou

náchylné vůči vysokým teplotám, proto při použití horké vody může dojít k jejich smršťování nebo k poškození vlákna koberce.

Čištění vlněných koberců

Vlněné koberce by měly být pravidelně vysávány alespoň 1-2x týdně. Ideální je však suché vysávání častěji, pokud koberec používáme často, tak klidně i každý den. Suchým vysáváním odstraníme pevné nečistoty a prach, což zabrání dalšímu možnému znečištění koberce, prodloužíme tak intervaly mezi důkladným mokrým čištěním.

Suché vysávání můžeme provádět i vysavačem s rotačním kartáčem, ale musíme si dávat pozor, aby nedošlo k poškození koberce, je proto vhodnější nastavit kartáč výše, aby se koberec dotýkal pouze mírně. Vysavač s rotačním kartáčem napomáhá důkladnějšímu odstranění nečistot i z hloubky koberce.

Při použití čisticích prostředků je důležité použít takové, které jsou přímo určeny pro vlněné koberce. Příliš kyselé přípravky mohou způsobit poškození vláken nebo poškození zabarvení koberce, alkalické prostředky mohou způsobit zhnědnutí vláken koberce. Vhodné čisticí prostředky by měly být pH neutrální a neměly by obsahovat ani žádná bělidla, barviva nebo optické zjasňovače.

Důkladné čištění vlněných koberců by mělo být prováděno alespoň 1x za dva roky. Doporučujeme provádět čištění profesionálními firmami, které mají odpovídající technické vybavení i vhodné čisticí prostředky a odstraňovače starých skvrn. Jen tak dosáhneme maximálního odsátí čisticího roztoku a zamezíme vysokému promáčení koberce a následnému možnému vzniku plísní v koberci.

Odstraňování skvrn z vlněných koberců

V případě vzniku skvrny musíme jednat co nejrychleji a skvrnu neprodleně odstranit. Skvrnu odsajeme co nejvíce čistou utěrkou. Poté zbytek skvrny odstraníme přiložením a zatížením čisté bavlněné utěrky, kterou namočíme ve vlažné vodě, nebo použijeme roztok složený ze tří dílů vody a jednoho dílu bílého octa (nepoužívejte běžný ocet, který může obsahovat barviva). Po odstranění skvrny místo vysušíme přiložením čisté suché utěrky.